

Citroën Vejen

Fuglesangsallé 12, 6600 Vejen
Tlf. 75363531 Fax. 75367231



Kopholder C5 X7 årg. 2008 ---

res. Ref.: JB10100



Komponent liste:




Skuffe
Res. Ref.:
JB10110



Forplade
Res. Ref.
JB10111



Ramme
Res. Ref.:
JB10105



2 stk. skruer
Res. Ref.
JB10120



2 stk. 6 mm skiver
Res. Ref.
JB10122



4 stk. afdækning m. lim
Res. Ref.
JB10125 (4 stk)

Jepsen Biler ApS, Citroën Vejen,
Fuglesangsallé 12, 6600 Vejen,
Jepsen Biler ApS, Citroën Rødding,
Skodborgvej 5, 6630 Rødding



Monteringsvejledning (mont. Tid 0,5 time)

1. Klargør skuffen ved at kontrollere funktionen. Hvis skuffen kommer langsom ud, anbefales det at smøre fjedre på bagside samt køre den ud og ind 20-30 gange for at få den til at køre let.



Hvis nærværende ikke udføres inden montering, kan man risikere at skuffe ikke kommer ud af sig selv.

2. Monter forplade på skuffen ved at trække øverste kant på forplade ned over tappene i hver side. Når forpladen sidder ned over tappene, vendes skuffen om og placeres på en ren og plan overflade.



Ved hjælp af en skruetrækker presses de små fjedrehængsler i hver side ned over tappene på forpladen og hængslerne fastgøres hermed.



Nu er skuffen + forplade samlet.

3. Box foran gearstang fjernes ved at tage ved i låget og trække vandret bagud. I stedet for boxen placeres rammen til kopholder. Denne justeres så den er lige. Når den er placeret i korrekt position bores 2 stk. 3 mm huller i kadanbox gennem hullerne i rammen.



4. De 2 skruer placeres i rammen. 2 stk. 6mm fladskiver placeres bag rammen.



5. Rammen skrues nu fast.



6. Kant på kardanbox files bort med en firkantfil gennem hullet i rammen. Evt fjerne ramme, så man er sikker på at åbningen til skuffen er korrekt.



7. Skuffe skubbes nu ind i ramme. Vær opmærksom på at trykke midt på skuffen og **ikke** på forpladen. Skuffen trykkes helt på plads ude i siderne. Når der lyder et "Klik" i begge sider sidder kopholderen som den skal. Kontroller nu at skuffe kan køre ud.



8. Afslutningsvis påsættes 2 stk. selvklæbende afdækninger til at skjule skruerne.

Nu er kopholderen klar til brug.